



ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS

Комплексные решения для бизнеса

АДАПТАЦИЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ РОССИИ

- Усиленная рессорная подвеска (задняя пневмоподвеска в TR180)
- Подогрев водительского сиденья и зеркал
- Предпусковой подогреватель (опция)
- Аккумулятор увеличенной ёмкости
- Топливный фильтр с подогревом
- AdBlue с подогревом

СИСТЕМА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ ЗЕРКАЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ «МЕРТВЫХ ЗОН»



ПРОСТОРНАЯ КАБИНА, ПОДСТАКАННИКИ И МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ



Базовая гарантия: 2 года (+2 года сервисной поддержки) / 250 000 км*

Межсервисный интервал: 30 000 км

* Автомобиль может быть бесплатно отремонтирован официальным дилером Sollers при условии своевременного и регулярного прохождения технического обслуживания, а также выполнения любых иных ремонтных работ в официальных дилерских центрах Sollers.

Бортовая платформа
с тентом и без



Промтоварный
фургон



Изотермический
фургон / рефрижератор



А также любые типы
надстроек и спецтехники



ПРЕИМУЩЕСТВА



Несколько
колёсных баз



Мощная рама
из цельного профиля



Задняя пневмоподвеска
(модель Sollers TR180)



Пневмосиденье
водителя



Системы ESC, ABS



Русифицированный дисплей 12"
с подключением через Bluetooth.
Вывод изображения с камеры заднего вида



Мультируль с управлением
аудиосистемой, круиз-контролем,
телефонией и бортовым компьютером

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TR50				TR80				TR120				TR180		
Колесная база, мм	2 800	3 360	3 600	4 000	3 360	3 800	4 200	4 700	4 200	4 500	4 800	5 100	5 200	5 600	7 050
Полная масса, кг	5 000				8 000				11 990				18 000		
Двигатель	ISF2.8s5148T				D4.0EVID170				D4.0EVID195				ISD270 50		
Объем двигателя, л	2,8				4,0				4,0				6,7		
Мощность двигателя, кВт (л.с.), при об/мин	103,3 (140) / 2 900				120 (163) / 2 400				138 (187) / 2 400				192 (261) / 2 500		
Максимальный крутящий момент, Н·м, при об/мин	345 (1 500-2 000)				585 (1 100-1 800)				715 (1 300-1 600)				956 (1 200-1 700)		
Экологический класс	Euro 5				Euro 6				Euro 6				Euro 5		
Коробка переключения передач	6 MT				6 MT				6 MT				8 MT		
Колесная формула	4x2				4x2				4x2				4x2		
Типы подвесок	передняя — рессорная, задняя — рессорная				передняя — рессорная, задняя — рессорная				передняя — рессорная, задняя — рессорная				передняя — рессорная, задняя — пневматическая		
Тип тормозной системы	пневматическая с ABS и ESC				пневматическая с ABS и ESC				пневматическая с ABS и ESC				пневматическая с ABS и ESC		
Типы тормозных механизмов	барабанные				барабанные				барабанные				барабанные		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	TR50	TR80	TR120	TR180
Число мест в кабине	3	3	3	2
Наличие спального места	-	-	+	+
Аудиосистема	+	+	+	+
Центральный замок	+	+	+	+
Органайзер в спинке среднего сиденья	+	+	+	-
Поручни для входа в салон	+	+	+	+
Регулировка руля по наклону	+	+	+	+
Подстаканники	+	+	+	+
Мультируль	+	+	+	+
Круиз-контроль	+	+	+	+
Кондиционер	+	+	+	+
Подогрев сиденья водителя	+	+	+	+
Пневмосиденье водителя	опция	+	+	+
Электростеклоподъемники	+	+	+	+
Антиблокировочная система ABS	+	+	+	+
Система контроля устойчивости ESC	+	+	+	+
Звуковой сигнал заднего хода	+	+	+	+
Сигнализатор непристегнутого ремня	+	+	+	+
Подогрев зеркал (средняя секция)	+	+	+	+
Горный тормоз газодинамического типа	-	+	+	+
Возможность установки коробки отбора мощности	+	+	+	+
Камера заднего вида	+	+	+	+
Предпусковой подогреватель	опция	опция	опция	опция